



使用手册

目录

• 游戏说明	P.01
• 游戏操作说明	P.03
• 系统调整	P.04
• 连线打码器 3 级说明	P.06
• 配线定义 & 报错讯息说明	P.09

配线定义 & 报错讯息说明

★【配线定义】

上	1	2	下
左	3	4	右
大炮加强	5	6	发射
投币信号	7	8	快投
快出	9	10	快退
退票反馈	11	12	退票 A 反馈
退票控制	13	14	退票 A 控制
发射键灯	15	16	大炮加强键灯
+12V	17	18	+12V
+12V	19	20	+12V
+5V	21	22	地
地	23	24	地
地	25	26	地

★【报错讯息说明】

报错讯息	报错说明
机台码超出范围	输入的 8 位机台码与本解码器的机台号不符
类型码错误请重新输入	输入的类型号后 2 位与本解码器的版本号不符
数据校验错误请重新输入	输入的数据有错误

连线打码器 3 级说明

★【选择『功能』项有4个菜单】

- 1. 改口令
- 2. 电压
- 3. 对比度
- 4. 查询

- ① 改口令：修改开机进入的口令码。
- ② 电压：显示电池的当前电压。
- ③ 对比度：调整液晶屏幕的亮度。
- ④ 查询：该打码器解码的机台号，控制一台。

★【选择『设号』】

对应一级或二级打码器的报号，设置三级打码器控制的单台机台号，需输入如下项：

- ① 8 位码号
- ② 8 位验证码
- ③ 8 位密码

按移动 / + - 比较输入的密码是否正确

游戏说明

★【游戏玩法说明】

《纯自然 2》是以海洋捕鱼为主题的平面彩票型游戏，游戏采用高清画面设计，场景运用全彩高画质动态制作，支持 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 人同时在线游戏。21 种不同类型鱼种，13 种功能强大的特殊武器及鱼种玩法，画质清晰细致的海底场景，各式各样的丰盛海鲜奖励，是游乐场必备的火热机台。

★【游戏特色说明】

► 特殊武器—打死任何普通鱼后随机掉落，带给你震撼的效果，更有高积分奖励。(五分钟后如不发射，系统会自动发射)。

- ◆ 能量加农 → 可以免费发射炮弹 30 秒。
- ◆ 循环电网 → 可自选任意区域内长时间的电网攻击。
- ◆ 无敌炸弹 → 把全画面的鱼一网打尽。

► 特殊道具—攻击成功后直接作用

- ◆ 连锁闪电 → 引发连锁闪电，连续电击场上鱼群。
- ◆ 冰冻码表 → 可以使邻近范围的所有鱼冰冻，被冻住的鱼打死可翻倍。
- ◆ 热能烈焰 → 从炮台处发出可操作的火焰贪食蛇，可以焚烧所经过区域的鱼群。
- ◆ 章鱼爆弹 → 打爆后，章鱼会胀红脸在画面上乱跑。按下攻击键可引发章鱼爆炸，炸掉附近的鱼群。
- ◆ 轰天雷 → 打爆偶尔膨胀变大的章鱼，引爆轰天雷炸弹，炸死画面上所有普通鱼种。
- ◆ 海绵宝宝炸弹 → 同时攻击全画面鱼群。

► 特殊鱼种

- ◆ 幸运鱼 → 打死 10~50 倍的普通鱼随机出现，得分 x2~x10 倍。
- ◆ 浴火凤凰 → 变动倍数，最低 200，最高 600 倍，还有机会 x2~x10 倍。

★更方便的操作方式：加入自动发射、追踪飞弹，让游戏过程更轻松，想打哪里就打哪里，随心所欲一网打尽！

游戏说明

★【積分表】

x2	x3	x4	x4
x5	x5	x8	x8
x10	x10	x12	x15
x18	x20	x20	x25
x30	x40	x50	x100
x200			

连线打码器 3 级说明

★【选择“计算”进入如下界面】

- 1. 报账
- 2. 归零
- 3. 参数解码

► 选择『报账』, 可延长机台运行时间, 不清除游戏账目, 需输入如下几组数据:

- | | | |
|---------------|----------|----------|
| ① 总利润 | ② 本次利润 | ③ 4 位类型码 |
| ④ 8 位机台码 | ⑤ 8 位验证码 | ⑥ 报账次数 |
| ⑦ 抽放水等级: 5-維持 | | |

► 选择『归零』, 可清除游戏的所有账目, 解除某些报警出错, 需输入如下几组数据:

- | | | |
|---------------|----------|----------|
| ① 总利润 | ② 本次利润 | ③ 4 位类型码 |
| ④ 8 位机台码 | ⑤ 8 位验证码 | ⑥ 报账次数 |
| ⑦ 抽放水等级: 5-維持 | | |

注意事项

抽放水等级: 0-放水 50000, 1-放水 20000, 2-放水 10000,
 3-放水 5000, 4-放水 1000, 5-維持, 6-抽水 5000,
 7-抽水 10000, 8-抽水 20000, 9-抽水 50000。
 总利润与本次利润, 有正数或负数

► 选择『参数解码』, 调整机台上的参数解码项

- | | | |
|--|----------|----------|
| ① 4 位类型码 | ② 8 位机台码 | ③ 8 位验证码 |
| 以上任意一组状态下, 按移动 / + - 进入算密程序段会计算出 16 位密码。 | | |

连线打码器 3 级说明

★【打码器上按键说明】

▶ 移动 / + -

- ①在总利润和本次利润页面下，按“移动 / + -”可输入正负号。
- ②在总利润和本次利润页面下输入数字后或其他页面下，按移动 / + - 可进入算密。

▶ 删除：

- ①删除数字 ②返回上一级

▶ 确认：

- ①翻页 ②确认，进入下一级

★【开机显示】

连线：三级

口令：

默认为确认键。（不需要输入任何数字）

如果要修改口令，请从“2. 功能”项目里面去进行修改

★【口令正确，进入查询本机台号的利润，显示如下】

总利润： 1000

注：本机台当前利润为 1000 币。


★【下一级菜单显示如下】

- 1. 计算
- 2. 功能
- 3. 设号

按对应数字键，选择进入该项。

游戏操作说明

★【操作面板说明】



★【基本操作】

- ▶ 本游戏玩法简单，投币后通过游戏杆控制炮台瞄准鱼群，按发射键即可进行攻击。通过加炮对攻击力进行切换。



注意事项

- 自动发射 → 持续按住发射钮三秒后启动。
- 追踪飞弹 → 持续按住游戏杆「下」后启动，之后用「上、下」选择要追踪的鱼种。

★【玩法技巧】

- ▶ 游戏内可得到的特殊武器或鱼种如果能运用得当，可以大幅增加游戏胜率。得到特殊武器后抓准时机，尽量往鱼群集中的地方发射吧。
- ▶ 运气也是实力的一种，如果能打中原本 400 倍再翻倍的幸运鱼，瞬间满载而归不是梦！

系统调整

★【主机调整-直接调整】

项目	出厂值	数值
最小押注	10	1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 100 , 200 , 250
最大押注	1000	10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 100 , 200 , 500 , 1000
进分幅度	10	1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 50 , 100 , 200 , 500 , 1000
进分上限	1000000	5000 , 6000 , 10000 , 15000 , 20000 , 30000 , 50000 , 100000 , 150000 , 200000 , 500000 , 1000000 , 2000000 , 5000000 , 10000000 , 20000000 , 50000000 , 90000000
破台上限	5000000	10000 , 15000 , 20000 , 30000 , 40000 , 50000 , 100000 , 150000 , 200000 , 300000 , 500000 , 1000000 , 2000000 , 5000000 , 10000000 , 20000000 , 50000000 , 90000000
彩票比率	1	1/100 , 1/80 , 1/50 , 1/25 , 1/15 , 1/10 , 1/08 , 1/5 , 1/4 , 1/3 , 1/2 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 10 , 15 , 20 , 25 , 50 , 80 , 100
游戏模式	按键退币	按键退币 , 按键退彩票 , 退币 , 退彩票 , 快速消分 , 游戏中退彩票 , 游戏中退币
连发速度	中	慢 , 中 , 快
子弹速度	中	慢 , 中 , 快
限时击发	无	无 , 慢 , 中 , 快
自动发射	开	关 , 开
锁定模式	开	关 , 开
分机数量	8	2, 3 , 4 , 6 , 8 , 10
背景音乐	开	关 , 开 , 音效 , 音乐
音量大小	4	0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

系统调整

★【主机调整-解码调整】

项目	出厂值	数值
投币比率	100	1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 25 , 50 , 100 , 200 , 250 , 500 , 1000
开分比率	10000	100 , 200 , 250 , 500 , 1000 , 2000 , 2500 , 5000 , 10000 , 20000 , 25000 , 50000 , 100000
游戏难度	2	0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5
游戏类型	中型场	小型场 , 中型场 , 大型场
特武出现率	中	低 , 中 , 高
翻倍出现率	中	低 , 中 , 高
报帐时间	10	1 ~ 30
报帐上限	100000	10000 ~ 300000
系统时间	-	
修改密码	-	



注意事项

总额记录预设密码为『0000 0000』