



使用手冊

目录

- 游戏说明 P.01
- 游戏操作说明 P.03
- 系统调整 P.04
- 配线定义 & 报错信息说明 P.05

配线定义 & 报错信息说明

☆【配线定义】

上	1	2	下
左	3	4	右
大炮加强	5	6	发射
投币信号	7	8	快投
快出	9	10	快退
退票反馈	11	12	退票 A 反馈
退票控制	13	14	退票 A 控制
发射键灯	15	16	大炮加强键灯
+12V	17	18	+12V
+12V	19	20	+12V
+5V	21	22	地
地	23	24	地
地	25	26	地

☆【报错信息说明】

报 息	报 明
机台码超出范围	输入的 8 位机台码与本解码器的机台号不符
类型码错误请重新输入	输入的类型号后 2 位与本解码器的版本号不符
数据校验错误请重新输入	输入的数据有错误

系统调整

☆【主机调整】

項目	出廠值	數值
游戏模式	初级	生手, 入门, 初级, 中级, 高级, 专家
投币比率	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000
玩家模式	黄金级	白银级, 黄金级, 钻石级
彩票比率	1	1/100, 1/80, 1/50, 1/25, 1/15, 1/10, 1/8, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 50, 80, 100
加炮幅度	10	1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000
最小炮数	10	1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000
最大炮数	1000	10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 9999
投币上限	10000	50, 60, 100, 150, 200, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000, 200000, 500000, 900000
子弹速度	中	慢, 中, 快
连发速度	中	慢, 中, 快
爆机币数	50000	100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000, 200000, 500000, 900000
锁定功能	开	关, 开
退票模式	按键退彩票	按键退彩票, 退彩票
背景音乐	开	关, 开, 音效, 音乐
音量大小	4	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

! 注意事項

总额记录预设密码为『0000 0000』

04

游戏说明

☆【游戏玩法说明】

《海洋乐园》是以海洋捕鱼为主题的平面彩票型游戏，游戏采用高清画面设计，场景运用全彩高画质动态制作，支持 3/4/6/8/10 人同时在线游戏。21 种不同类型鱼种，13 种功能强大的特殊武器及鱼种玩法，画质清晰细致的海底场景，各式各样的丰盛海鲜奖励，是游乐场必备的火热机台。

☆【游戏特色说明】











- ▶ **特殊武器—打死任何普通鱼后随机掉落，带给你震撼的效果，更有高积分奖励。(五分钟后如不发射，系统会自动发射)。**
 - ◆能量加农→ 可以免费发射炮弹 30 秒。
 - ◆循环电网→ 可自选任意区域范围内长时间的电网攻击。
 - ◆无敌炸弹→ 把全画面的鱼一网打尽。
- ▶ **特殊道具—攻击成功后直接作用**
 - ◆连锁闪电→ 引发连锁闪电，连续电击场上鱼群。
 - ◆米老鼠炸弹→ 同时攻击全画面鱼群
 - ◆破坏铁球→ 在河豚膨胀发光期间打死，会引发铁球掉落在画面上滚动攻击鱼群(可反弹墙壁)
 - ◆章鱼炸弹→ 打爆后，章鱼会胀红脸在画面上乱跑。按下攻击键可引发章鱼爆炸，炸掉附近的鱼群。
 - ◆冰冻码表→ 可以使邻近范围的所有鱼冰冻，打死可翻倍
- ▶ **特殊鱼种**
 - ◆巨嘴鲛鯨→ 吃掉小鱼会变大，同时身上的累积倍数也提高，打死可以得到当时身上的累积倍数，范围 60~200 倍。
 - ◆鱼王→ 可以把场中所有同种的鱼同时打爆
 - ◆幸运鱼→ 打死任何普通鱼随机出现，得分 x2~x10 倍。

★更方便的操作方式：加入自动发射、追踪飞弹，让游戏过程更轻松，想打哪里就打哪里，随心所欲一网打尽！

01


游戏说明

☆【积分榜】

			
x2	x3	x4	x4
			
x5	x5	x8	x8
			
x10	x10	x12	x15
			
x18	x20	x25	x30
			
x40	x50	x100	x200
			
x400			

游戏操作说明

☆【操作面板说明】



☆【基本操作】

- ▶ 本游戏玩法简单，投币后通过游戏杆控制炮台瞄准鱼群，按发射键即可进行攻击。通过加炮对攻击力进行切换。

! 注意事项

- 自动发射 → 持续按住发射钮三秒后启动。
- 追踪飞弹 → 持续按住游戏杆「下」后启动，之后用「上、下」选择要追踪的鱼种。

☆【玩法技巧】

- ▶ 游戏内可得到的特殊武器或鱼种如果能运用得当，可以大幅增加游戏胜率。得到特殊武器后抓准时机，尽量往鱼群集中的地方发射吧。
- ▶ 运气也是实力的一种，如果能打中原本 400 倍再翻倍的幸运鱼，瞬间满载而归不是梦！