



使用手冊

目錄

- 遊戲說明 P.01
- 遊戲操作說明 P.03
- 系統調整 P.04
- 連線打碼器 3 級說明 P.05
- 配線定義 & 報帳說明 P.09

配線定義&報帳說明

★【配線定義】

▶ 接線埠按照上圖位置定義如下表所示：

| | | | |
|------|----|----|--------|
| 上 | 1 | 2 | 下 |
| 左 | 3 | 4 | 右 |
| 大炮加強 | 5 | 6 | 發射 |
| 投幣 | 7 | 8 | 開分 |
| 洗分 | 9 | 10 | 退幣 |
| 退票反饋 | 11 | 12 | 退幣反饋 |
| 退票控制 | 13 | 14 | 退幣控制 |
| 發射鍵燈 | 15 | 16 | 大炮加強鍵燈 |
| +12V | 17 | 18 | +12V |
| +12V | 19 | 20 | +12V |
| +5V | 21 | 22 | 地 |
| 地 | 23 | 24 | 地 |
| 地 | 25 | 26 | 地 |

★【報帳說明】

▶ 【報帳】與【歸零】進入查帳主選單，選擇到報帳或歸零的專案，進入下一個頁面：

2016/06/17 12:10:45 M200TV

【報帳】

全部總利潤 0 (幣)
 本次利潤 0 (幣)

類型號 0701
 機台編號 00000000
 驗證碼 79719007
 報帳次數 00

請輸入16位密碼 0000-0000-0000-0000

[0-9] 輸入數字 [*] 確認 [Enter] 退出

! 注意事項

【歸零】頁面的報帳上、下分，是即時的數據，也就是不能抄了碼，又回去繼續營業，會導致資料發生變化，碼就無法使用了。

▶ 將該頁面上的資訊回報代理商，就可以取得 16 位回報碼
 正確輸入後，按『*』確認，顯示『密碼正確』，才表示完成報帳或歸零的動作。

連線打碼器 3 級說明

★【選擇「功能」項有4個菜單】

連線：三級

口令：

- ①改口令：修改開機進入的口令碼。
- ②電壓：顯示電池的當前電壓。
- ③對比度：調整液晶螢幕的亮度。
- ④查詢：該打碼器解碼的機台號，控制一台。

★【選擇「設號」】

對應一級或二級打碼器的報號，設置三級打碼器控制的單台機台號，需輸入如下項：

- ① 8 位碼號
- ② 8 位驗證碼
- ③ 8 位元密碼

按移動 / + - 比較輸入的密碼是否正確

遊戲說明

★【遊戲玩法說明】

《海洋天堂 3 加強版》是以海洋捕魚為主題的平面彩票型遊戲，遊戲採用高清畫面設計，場景運用全彩高畫質動態製作，支援 3 / 4 / 6 / 8 / 10 人同時線上遊戲。16 種不同類型魚種，14 種功能強大的特殊武器及魚種玩法，畫質清晰細緻的海底場景，各式各樣的豐盛海鮮獎勵，是遊樂場必備的火熱機台。

★【遊戲特色說明】

▶ **特殊武器：**打死任何普通魚後隨機掉落，帶給你震撼的效果，更有高積分獎勵。（五分鐘後如不發射，系統會自動發射）

- ◆ 能量加農 → 可以免費發射炮彈 30 秒。
- ◆ 循環電網 → 可自選任意區域範圍內長時間的電網攻擊。
- ◆ 無敵炸彈 → 把全畫面的魚一網打盡。

▶ **特殊道具：**攻擊成功後直接作用

- ◆ 章魚爆彈 → 打爆後，章魚會脹紅臉在畫面上亂跑。按下攻擊鍵可引發章魚爆炸，炸掉附近的魚群。
- ◆ 轟天雷 → 打爆偶爾膨脹變大的章魚，引爆轟天雷炸彈，炸死畫面上所有普通魚種。
- ◆ 冰凍火焰 → 射出一道巨大的冰凍火焰，凍住所有路線上的魚，被凍住的魚有極大機率死亡。
- ◆ 連環電槌 → 在隨機位置射出五發帶電電槌，電槌會對小範圍內的魚造成範圍攻擊傷害。
- ◆ 神奇海精靈 → 噴射出多隻神奇海精靈，捕捉場上的魚群。越大的魚需要更多海精靈才能成功捕捉。
- ◆ 河豚氣球 → 打死可玩河豚氣球小遊戲，連續按下發射鍵灌爆河豚可隨機獲得彩金分數。
- ◆ 火山獸 → 擊中火山獸有機會掉落帶有攻擊效果的岩石。打倒火山獸不只獲得 **x200** 本體倍數，還可引發全畫面落石攻擊。

▶ **特殊魚種：**

- ◆ 魚王 → 可以把場中所有同種的魚同時打爆。
- ◆ 幸運魚 → 打死任何普通魚隨機出現，得分 **x2~x10** 倍。
- ◆ 聚寶盆 → 攻擊聚寶盆有機會獲得隨機掉落珠寶，擊破更可得到高額分數。
- ◆ 招財金龍 → 打死可得隨機 **200~800** 倍得分。

★ 更方便的操作方式：加入自動發射、追蹤飛彈，讓遊戲過程更輕鬆，想打哪裡就打哪裡，隨心所欲一網打盡！

遊戲說明

★【積分表】

| | | | |
|---|--|--|---|
|  |  |  |  |
| x2 | x3 | x4 | x5 |
|  |  |  |  |
| x8 | x10 | x12 | x15 |
|  |  |  |  |
| x18 | x20 | x25 | x30 |
|  |  |  | |
| x50 | x100 | x200 | |
|  | | | |
| x400 | | | |

連線打碼器 3 級說明

★【選擇「計算」進入如下界面】

- | | |
|------|--------|
| 1.報賬 | 3.參數解碼 |
| 2.歸零 | |

▶ 選擇『報賬』,可延長機台運行時間,不清除遊戲賬目,需輸入如下幾組資料:

- ① 總利潤
- ② 本次利潤
- ③ 4 位類型碼
- ④ 8 位機台碼
- ⑤ 8 位驗證碼
- ⑥ 報賬次數
- ⑦ 抽放水等級: 5-維持

▶ 選擇『歸零』,可清除遊戲的所有賬目,解除某些報警出錯,需輸入如下幾組資料:

- ① 總利潤
- ② 本次利潤
- ③ 4 位類型碼
- ④ 8 位機台碼
- ⑤ 8 位驗證碼
- ⑥ 報賬次數
- ⑦ 抽放水等級: 5-維持

! 注意事項

抽放水等級:

0-放水 50000, 1-放水 20000, 2-放水 10000, 3-放水 5000, 4-放水 1000, 5-維持, 6-抽水 5000, 7-抽水 10000, 8-抽水 20000, 9-抽水 50000。

總利潤與本次利潤,有正數或負數

▶ 選擇『參數解碼』, 調整機臺上的參數解碼項:

- ① 4 位類型碼
- ② 8 位機台碼
- ③ 8 位驗證碼

以上任意一組狀態下, 按移動 / + - 進入算密程式段會計算出 16 位元密碼。

連線打碼器 3 級說明

★【打碼器上按鍵說明】

▶ 移動 / + -

- ①在總利潤和本次利潤頁面下，按”移動/+ -“可輸入正負號。
- ②在總利潤和本次利潤頁面下輸入數位後或其他頁面下，按移動/+ -可進入算密。

▶ 刪除：

- ①刪除數字
- ②返回上一級

▶ 確認：

- ①翻頁
- ②確認，進入下一級

★【開機顯示】

連線：三級

口令：

默認為確認鍵。(不需要輸入任何數位)

如果要修改口令，請從“2.功能”項目裏面去進行修改

★【口令正確，進入查詢本機台號的利潤，顯示如下】

總利潤：1000

注：本機台當前利潤為 1000 幣。

★【下一級菜單顯示如下】

- 1.計算
- 2.功能
- 3.設號

按對應數位鍵，選擇進入該項。

遊戲操作說明

★【操作面板說明】



《控制方向》



《加炮》



《發射》

★【基本操作】

- ▶ 本遊戲玩法簡單，投幣後通過搖桿控制炮臺瞄準魚群，按發射鍵即可進行攻擊。通過加炮對攻擊力進行切換。

! 注意事項

- ◆自動發射→持續按住發射鈕三秒後啟動。
- ◆追蹤飛彈→持續按住搖桿「下」後啟動，之後用「上、下」選擇要追蹤的魚種。

★【玩法技巧】

- ▶ 遊戲內可得到的特殊武器或魚種如果能運用得當，可以大幅增加遊戲勝率。得到特殊武器後抓準時機，儘量往魚群集中的地方發射吧。
- ▶ 運氣也是實力的一種，如果能打中原本 400 倍再翻倍的幸運魚，瞬間滿載而歸不是夢！

系統調整

★【主機調整-直接調整】

| 項目 | 出廠值 | 數值 |
|------|---------|---|
| 最小押注 | 10 | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 |
| 最大押注 | 1000 | 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9999 |
| 進分幅度 | 10 | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 |
| 進分上限 | 1000000 | 5000, 6000, 10000, 15000, 20000, 30000, 50000, 100000, 150000, 200000, 500000, 1000000, 2000000, 5000000, 10000000, 20000000, 50000000, 90000000 |
| 破台上限 | 5000000 | 10000, 15000, 20000, 30000, 40000, 50000, 100000, 150000, 200000, 300000, 500000, 1000000, 2000000, 5000000, 10000000, 20000000, 50000000, 90000000 |
| 彩票比率 | 1 | 1/100, 1/80, 1/50, 1/25, 1/15, 1/10, 1/8, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 50, 80, 100 |
| 遊戲模式 | 按鍵退幣 | 按鍵退幣, 按鍵退彩票, 退幣, 退彩票, 快速消分, 遊戲中退彩票, 遊戲中退幣 |
| 連發速度 | 中 | 慢, 中, 快 |
| 子彈速度 | 中 | 慢, 中, 快 |
| 限時擊發 | 30 | 0, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60 |
| 自動發射 | 開 | 關, 開 |
| LOCK | 開 | 關, 開 |
| 分機數量 | 8(3-1) | 3(3-0), 4(2-2), 4(4-0), 6(2-1), 8(2-2), 8(3-1), 8(4-0), 8(8-0), 10(3-2) |
| 背景音樂 | 開 | 關, 開, 音效, 音樂 |
| 音量大小 | 4 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |

系統調整

★【主機調整-解碼調整】

| 項目 | 出廠值 | 數值 |
|------|--------|--|
| 投幣比率 | 100 | 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200, 250, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 |
| 開分比率 | 1000 | 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200, 250, 400, 500, 1000, 2000, 2500, 4000, 5000, 10000, 20000, 30000, 40000, 50000, 100000 |
| YXND | 2 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| YXLX | M | B, M, S |
| TWCX | L | H, M, L |
| FBCX | L | H, M, L |
| 報帳時間 | 30 | 5, 10, 15, 20...100, 9999 |
| 報帳上限 | 300000 | 30000~ 900000 |
| 系統時間 | - | |
| 修改密碼 | - | |

注意事項

總額記錄預設密碼為『0000 0000』