



健用手冊

〇目录

●游戏说明	P.0
●游戏操作说明	P.03
●系统调整	P.04
连线打码器 3 级说明	P.06
●配线定义 & 报错讯息说明	P.09

配线定义&报错讯息说明

☆【配线定义】

上	1	2	下
左	3	4	右
大炮加强	5	6	发射
投币信号	7	8	快投
快出	9	10	快退
退票反馈	11	12	退票 A 反馈
退票控制	13	14	退票 A 控制
发射键灯	15	16	大炮加强键灯
+12V	17	18	+12V
+12V	19	20	+12V
+5V	21	22	地
地	23	24	地
地	25	26	地

☆【报错讯息说明】

报错讯息	报错说明
机台码超出范围	输入的 8 位机台码与本解码器的机台号不符
类型码错误请重新输入	输入的类型号后 2 位与本解码器的版本号不符
数据校验错误请重新输入	输入的数据有错误

注:版本号与机台号,在解码器中按功能项再按查询项,可查询该解码器的版本号与机器号

逆线打码器 3级说明

☆【选择『功能』项有4个菜单】

1.改口令

2.电压

3.对比度

4. 查询

①改口令:修改开机进入的口令码。 ②电压:显示电池的当前电压。 ③对比度:调整液晶屏幕的亮度。

④查询:该打码器解碼的机台号,控制一台。

☆【选择『设号』】

对应一级或二级打码器的报号,设置三级打码器控制的单台机台号,需输入如下项:

① 8 位码号

② 8 位验证码

③ 8 位密码

按移动 / + 一比较输入的密码是否正确

0 游戏说明

☆【游戏玩法说明】

《小蘑菇》是以海洋捕鱼为主题的平面彩票型游戏,游戏采用高清画面设计,场景运用全彩高画质动态制作,支持 4 / 8 / 10 人同时在线游戏。14 种不同类型鱼种,9 种功能强大的特殊武器,画质清晰细致的海底场景,各式各样的丰盛海鲜奖励,是游乐场必备的火热机台。

☆【游戏特色说明】

- ▶ **特殊武器**: 打死任何普通鱼后随机掉落的特殊武器,带给你震撼的效果,更有高积分奖励。
 - ◆必杀雷射→ 高机率捕获在瞄准线上的鱼.
 - ◆循环电网**→** 可自选任意区域范围内长时间的电网攻击。
 - ◆无敌炸弹→ 把全画面的鱼一网打尽。
- ▶ 特殊道具: 攻击成功后直接作用
 - ◆宝宝炸弹→ 进行海底爆破,攻击全画面。
 - ◆连锁闪电→ 连锁电击画面上的所有鱼群。
 - ◆炸弹菇→ 引发大爆炸攻击。
 - ◆狮鹫王**→** 狮鹫王会进行全场攻击。
 - ◆如意金莲→ 连射花瓣,攻击周围的鱼。
 - ◆魔法糖果袋→ 会不断累积分数。 被糖果黏住的鱼,100%翻倍。
 - ◆河豚气球**→** 进行拍拍乐小游戏,拍越多赢愈多

▶ 特殊鱼种:

- ◆鱼王(同类炸弹) → 可以把场中所有同种的鱼同时打爆。
- ◆幸运鱼→ 打中幸运鱼可以获得 2~10 倍的翻倍奖励, 任何鱼种都适用。

游戏说明

☆【积分表】

73.674			
x2	х3	x4	x4
x5	x8	x10	x12
x15	x18	x20	x25
		10. F	
x30	X50	X60~100	120~180
200~400	300	60	00
300~500		100~888	

连线打码器 3级说明

☆【选择"计算"进入如下界面】

1.报账

3.参数解码

2.归零

▶ 选择『报账』, 可延长机台运行时间, 不清除游戏账目, 需输入如下几组数据:

①总利润

②本次利润

③ 4 位类型码

④ 8 位机台码 ⑤ 8 位验证码

⑥报账次数

⑦抽放水等级: 5-維持

▶ 选择『归零』,可清除游戏的所有账目,解除某些报警出错,需输入如下几组数

据:

①总利润

②本次利润

③ 4 位类型码

④ 8 位机台码
⑤ 8 位验证码

⑥报账次数

⑦抽放水等级: 5-維持

注意事項

抽放水等级: 0-放水 50000, 1-放水 20000, 2-放水 10000,

3-放水 5000, 4-放水 1000, 5-維持, 6-抽水 5000,

7-抽水 10000, 8-抽水 20000, 9-抽水 50000。

总利润与本次利润,有正数或负数

▶ 选择『参数解码』,调整机台上的参数解码项

① 4 位类型码

② 8 位机台码 ③ 8 位验证码

以上任意一组状态下,按移动/+-进入算密程序段会计算出 16 位密码。

连线打码器 3级说明

☆【打码器上按键说明】

▶ 移动 / + -

- ①在总利润和本次利润页面下,按 "移动/+-" 可输入正负号。
- ②在总利润和本次利润页面下输入数字后或其他页面下,按移动/+-可进入算密。

▶ 删除:

①删除数字 ②返回上一级

▶ 确认:

①翻页 ②确认,进入下一级

☆【淠机显示】

连线: 三级 口令:

默认为确认键。(不需要输入任何数字) 如果要修改口令,请从"2.功能"项目里面去进行修改

☆【□令正确,遊入查询本机台号的利润,显示如下】

总利润: 1000

注: 本机台当前利润为 1000 币。

☆【下一级菜单显示如下】

1.计算

2.功能

3.设号

按对应数字键,选择进入该项。

〇游戏操作说明

☆【操作面板说明】



☆【基本操作】

▶ 本游戏玩法简单,投币后通过游戏杆控制炮台瞄准鱼群,按发射键即可进行攻击。通过加炮对攻击力进行切换。

注意事項

- •自动发射→持续按住发射钮三秒后启动。
- 追踪飞弹→持续按住游戏杆「下」后启动,之后用「上、下」选择要追踪的鱼种。

★【玩法按巧】

- ▶ 本游戏三种免费特殊武器如果能运用得当,可以大幅增加游戏胜率,得到后抓准时机,尽量往鱼群集中的地方发射吧。
- ▶ 运气也是实力的一种,如果能打中原本 50 倍再翻倍的幸运鱼,瞬间满载而归不是梦!

○ 系统调整

☆【主机调整-直接调整】

项目	出厂值	数值
最小火力	50	1 ~10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 100~500 , 1000
最大火力	1000	1 ~10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 100~500 , 1000
火力幅度	10	1 ~10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 100~500 , 1000
投币 1 上限	1000000	5000, 6000, 10000, 15000, 20000, 30000, 50000, 100000, 150000, 200000, 500000, 1000000, 2000000, 5000000, 90000000
破台上限	2000000	10000~50000,100000~500000,1000000~5000000, 10000000~50000000,90000000
彩票比率	1	1/100 , 1/80 , 1/50 , 1/25 , 1/20 , 1/15 , 1/10 , 1/8 , 1/5 , 1/4 , 1/3 , 1/2 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45, 50 , 80 , 100
游戏模式	选单退彩票 B	选单退彩票 B , 选单退彩票 , 按键退彩票 B , 按键退彩票 , 游戏退彩票 B , 游戏退彩票 , 印票
连发速度	中	慢,中,快
子弹速度	中	慢,中,快
限时击发	无	无,慢,中,快
自动发射	开	关 , 开
自动锁定	开	开 , 关
炮台转向	正向	正向 ,反向
背景音乐	开	关 , 开 , 音效 , 音乐
音量大小	4	0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8
奖项种类	开	开 , 关
防摇设置	重新给奖	重新给奖 ,不给奖

○ 系统调整

☆【主机调整-解碼调整】

项目	出厂值	数值
投币比率	100	1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 20 , 25 , 50 , 100 , 200 , 250 , 500 , 1000
投币 1 比率	1000	100 , 200 , 250 , 500 , 1000 , 2000 , 2500 , 5000 , 10000 , 20000 , 25000 , 50000 , 100000
游戏难度	6	0~20
游戏类型	中型场	小型场 , 中型场 , 大型场
翻倍出現率	中	低,中,高
系统时间	-	
修改密码	-	

注意事項

总额记录预设密码为『0000 0000』