



使用手册

目 录

- 游戏说明 P.01
- 游戏操作说明 P.03
- 系统调整 P.04
- 连线打码器 3 级说明 P.06
- 配线定义 & 报错讯息说明 P.09
- 贴心小提醒 & 故障排除 P.10

NOTE

游戏说明

★【游戏玩法说明】

《虫虫部落2》是以昆虫研究为主题的平面彩票型游戏，游戏采用高清画面设计，场景运用全彩高画质动态制作，支持4人同时在线游戏。15种不同类型昆虫，11种功能强大的特殊武器及昆虫玩法，画质清晰细致的野外场景，各式各样的丰盛奖励，是游乐场必备的火热机台。

★【游戏特色说明】

▶ 超能虫—攻击成功后直接作用

-  ◆ 火神蛾 → 散发鳞粉，轰炸画面上所有普通昆虫。
-  ◆ 原子金龟 → 射出原子电弧，持续电击场上虫群。
-  ◆ 黑寡妇 → 用蜘蛛丝狙击场上的昆虫。
-  ◆ 枯叶蝶 → 找出隐藏的枯叶蝶获得奖励。
-  ◆ 爆破蜈蚣 → 打爆后，身体会变成炸弹爆炸。
-  ◆ 暴风珠 → 打爆后，会出现龙卷风捕获场上的虫。

▶ 皇家虫

-  ◆ 幸运虫 → 捕获皇家虫随机出现，得分X2~X5倍。
-  ◆ 皇家虎头蜂 → 得分随机成长。
-  ◆ 魔法糖果袋 → 得分不断累积。打爆后，会黏住场上的普通昆虫，被黏住的昆虫100%翻倍。
-  ◆ 苹果拳 → 捕获有“猜拳圈”的虫，将与魔法苹果进行猜拳，获胜时，得分翻倍。赢越多，奖励越多。
按下POWER键，可以取分。
-  ◆ 糖宝 → 捕获糖宝后，除了得分会随机成长，还可以获得一次额外的转盘奖励

★更方便的操作方式：加入自动发射、追踪飞弹，让游戏过程更轻松，想打哪里就打哪里，随心所欲一网打尽！

游戏说明

★【积分表】

2	3	4	5
8	10	12	15
18	20	25	30
40	60	80	

故障排除

显示讯息	解决方式
画面出现连线错误	确认 IO 板电压 12V+5V 及 RS232 讯号线是否正常 
同分机座故障	确认 IO 板及分机座排线是否正常。
不同分机座故障	分机座排线测试，不同分机座故障，确认排线及按键是否正常。
全分机座皆无法动作	确认 RS232 通讯线是否正常。
退币错误	确认是否钱箱已空，已排除解决问题。
无法退币	投币比率不可为 0。
进分上限	请按「洗分键」解除错误讯息。 (后台须设定开分比率，不可为 0，才可连动洗分。)
破台上限	无法游戏，需按洗分键，已排除解决问题。
游戏画面不稳，出现线条	请检查萤幕通讯线及萤幕机箱是否正常。

贴心小提醒&故障排除

★【贴心小提醒】


- 1.系统后台出厂皆为原厂初始值，请依现场自行调整后台设定值。
- 2.产品线材配件皆为特制，与市购配件不符，请使用出货的配件。
- 3.我司配线与他家鱼机不相符，详见配线图修改即可。
- 4.IO 板电压需 12V+ 5V，排插需由最外侧由右而左。
- 5.游戏后台请勿多次归零。

★【故障排除】

显示讯息	解决方式
关机无画面	重插 IC 是否可排除问题。 若无法排除，请将主机寄回原厂检测。  
Please Report Your Records 【1】	请用报帐方式打码修复。
不断出现请报帐	确认后台时间跑掉，可更换机板上的锂电池。（可顺道确认后台报帐天数是否依场地需求设定）若无法修复，请寄回原厂检测。
Please Report Your Records 【2】	归零打码即可。（如后台有调整投币比率，解码完需做归零程序。）
Please Report Your Records 【3】	请将主机寄回原厂检修，并告知画面中所出现之字样。
Please Report Your Records 【4】	请将主机寄回原厂检修，并告知画面中所出现之字样。
游戏画面出现【999】	请将主机寄回原厂检修，并告知画面中所出现之字样。

游戏操作说明

★【操作面板说明】



★【基本操作】

- 本游戏玩法简单，投币后通过游戏杆控制炮台瞄准昆虫，按发射键即可进行攻击。通过加炮对攻击力进行切换。



注意事项

- 自动发射**→持续按住发射钮三秒后启动。
- 追踪飞弹**→持续按住游戏杆「下」后启动，之后用「上、下」选择要追踪的昆虫。

★【玩法技巧】

- 游戏内可得到的特殊武器或昆虫如果能运用得当，可以大幅增加游戏胜率。得到特殊武器后抓准时机，尽量往昆虫集中的地方发射吧。
- 运气也是实力的一种，如果能打中原本 80 倍再翻倍的幸运虫，瞬间满载而归不是梦！

系统调整

★【参数调整—直接调整】

项目	出厂值	数值
最小火力	50	1~10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 100 , 200 , 300 , 400 , 500 , 1000 , 2000
最大火力	1000	1~10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 100 , 200 , 300 , 400 , 500 , 1000 , 2000
火力幅度	10	1~10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 100 , 200 , 300 , 400 , 500 , 1000 , 2000
投币 1 上限	1000000	5000 , 6000 , 10000 , 15000 , 20000 , 30000 , 50000 , 100000 , 150000 , 200000 , 500000 , 1000000 , 2000000 , 5000000 , 10000000 , 20000000 , 50000000 , 90000000
破台上限	2000000	10000 , 15000 , 20000 , 30000 , 40000 , 50000 , 100000 , 150000 , 200000 , 300000 , 500000 , 1000000 , 2000000 , 5000000 , 10000000 , 20000000 , 50000000 , 90000000
猜拳上限	2000000	无 , 50000 , 100000 , 300000 , 500000 , 1000000 , 2000000 , 3000000 , 6000000 , 10000000 , 20000000 , 50000000 , 90000000
彩票比率	1	1/100 , 1/80 , 1/50 , 1/25 , 1/15 , 1/10 , 1/8 , 1/5 , 1/4 , 1/3 , 1/2 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 , 80 , 100
游戏模式	選單退彩票 B	选单退彩票 B, 选单退彩票, 按键退彩票 B, 按键退彩票, 游戏退彩票 B, 游戏退彩票, 印票
连发速度	中	慢, 中, 快
子弹速度	中	慢, 中, 快
限时击发	无	无, 慢, 中, 快
自动发射	开	开, 关
自动锁定	开	开, 关
砲台转向	正向	正向, 反向
背景音乐	开	关, 开, 音效, 音乐
音量大小	4	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

04

配线定义 & 报错讯息说明

★【配线定义】

上	1	2	下
左	3	4	右
大炮加强	5	6	发射
投币信号	7	8	快投
快出	9	10	快退
退票反馈	11	12	退票 A 反馈
退票控制	13	14	退票 A 控制
发射键灯	15	16	大炮加强键灯
+12V	17	18	+12V
+12V	19	20	+12V
+5V	21	22	地
地	23	24	地
地	25	26	地

★【报错讯息说明】

报错讯息	报错说明
机台码超出范围	输入的 8 位机台码与本解码器的机台号不符
类型码错误请重新输入	输入的类型号后 2 位与本解码器的版本号不符
数据校验错误请重新输入	输入的数据有错误

注：版本号与机台号，在解码器中按功能项再按查询项，可查询该解码器的版本号与机器号。

09

连线打码器 3 级说明

★【选择『功能』项有4个菜单】

连线：三级
口令：

- ①改口令：修改开机进入的口令码。
- ②电压：显示电池的当前电压。
- ③对比度：调整液晶屏幕的亮度。
- ④查询：该打码器解碼的机台号，控制一台。

★【选择『设号』】

对应一级或二级打码器的报号，设置三级打码器控制的单台机台号，需输入如下项：

- ① 8 位码号
- ② 8 位验证码
- ③ 8 位密码

按移动 / + - 比较输入的密码是否正确

系统调整

★【参数调整—管理员调整】

项目	出厂值	数值
投币比率	100	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000
投币 1 比率	1000	100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 2500, 5000, 10000, 20000, 25000, 50000, 100000
游戏难度	6	0 ~ 20
游戏类型	中型场	小型场, 中型场, 大型场
翻倍出现率	中	低, 中, 高
报账时间	10	0 ~ 30
报账上限	100000	0, 10000, 20000, ……, 300000
系统时间	-	
修改密码	-	



注意事项

总额记录默认密码为『0000 0000』

连线打码器 3 级说明

★【打码器上按键说明】

▶ 移动 / + -

- ①在总利润和本次利润页面下，按“移动/ + -”可输入正负号。
- ②在总利润和本次利润页面下输入数字后或其他页面下，按移动/ + - 可进入算密。

▶ 删除：

- ①删除数字 ②返回上一级

▶ 确认：

- ①翻页 ②确认，进入下一级

★【开机显示】

连线：三级

口令：

默认为码认键。(不需要输入任何数字)

如果要修改口令，请从『2 功能』项目里面去进行修改。

★【口令正确，进入查询本机台号的利润，显示如下】

总利润： 1000

注：本机台当前利润为 1000 币。

★【下一级菜单显示如下】

- 1.計算 2.功能
- 3.設號

按对应数字键，选择进入该项。

连线打码器 3 级说明

★【选择“计算”进入如下界面】

- 1.报账 3.参数解码
- 2.归零

▶ 选择『报账』，可延长机台运行时间,不清除游戏账目,需输入如下几组数据：

- ①总利润 ②本次利润 ③ 4 位类型码
- ④ 8 位机台码 ⑤ 8 位验证码 ⑥ 报账次数
- ⑦ 抽放水等级： 5-維持

▶ 选择『归零』，可清除游戏的所有账目,解除某些报警出错,需输入如下几组数据：

- ①总利润 ②本次利润 ③ 4 位类型码
- ④ 8 位机台码 ⑤ 8 位验证码 ⑥ 报账次数
- ⑦ 抽放水等级： 5-維持



注意事项

抽放水等级：

0-放水 50000, 1-放水 20000, 2-放水 10000, 3-放水 5000, 4-放水 1000,
5-維持, 6-抽水 5000, 7-抽水 10000, 8-抽水 20000, 9-抽水 50000。

總利潤與本次利潤,有正數或負數

▶ 选择『参数解码』，调整机台上的参数解码项

- ① 4 位类型码 ② 8 位机台码 ③ 8 位验证码
- 以上任意一组状态下，按移动 / + - 进入算密程序段会计算出 16 位密码。